

Mobilní taneční tyč

Právě v prodeji

- Rychlá a snadná instalace
- Vhodná pro profesionály i k domácímu tréninku
- Bezpečná, stabilní
- Variabilní výška 2235-2745mm
- Snadno přenositelná (včetně transportní tašky)

Objednávky a podrobné informace:
Centrum Tance
Novákových 20, 180 00 Praha 8
info@centrumtance.cz
tel.: 266 190 300



Nejčastější zákaznické dotazy

Z čeho je vyrobena Flirt dance taneční tyč?

Tyč je vyrobena z nerezavějící oceli, jejíž povrch je galvanicky pochromovaný. Není proto lepkavá jako některé lakované tyče.

Jaká je šířka tyče?

Průměr Flirt dance taneční tyče je 45 mm. Je tenčí než starší typy tyčí, ale širší než mosazné tyče, které bývají v tanečních klubech. Pokud jste tančili na tenčích mosazných tyčích, zaznamenáte malý rozdíl.

Podle našich zkušeností je průměr 45 mm vhodný pro tyče do výšky 3300 mm. Potřebujete-li z důvodu vyššího stropu tyč vyšší, zvolte jiný typ tyče.

Pro jak vysoké stropy je tyč určena?

Flirt dance taneční tyč je přenosná a v základním provedení může být použita pro stropy vzdálené od podlahy 2235mm – 2745mm.

Jak je možné, že tyč lze použít pro tak rozdílné výšky stropů?

Základní sada se skládá z několika samostatných dílů, které se pro dosažení požadované výšky vzájemně kombinují. Konce jednotlivých dílů jsou zkoseny pod vhodným úhlem, aby na sebe doléhaly tak, že tanečnický dotykem téměř nepozná, že tyč není jednodílná.

Pro koho je Flirt dance taneční tyč určena?

Tyč je určena pro tanečnický pole dance od začátečníků po profesionály. Je oblíbená díky jednoduché montáži, možnosti nastavení výšky dle aktuálních podmínek, ale hlavně své stabilitě. Dle našich zkušeností, lze na Flirt dance taneční tyči provádět i ty nejobtížnější taneční prvky při zachování pocitu bezpečí. Maximální váha tanečnicka by neměla být větší než 90 kg.

Kolik váží Flirt dance taneční tyč?

Váha všech dílů základního setu Flirt dance taneční tyče je 11,4 kg. Tato váha odpovídá výšce 2750 mm (jsou použity všechny díly základní sady).

Co když je strop vyšší než 2750 mm? Existuje nějaké řešení?

Ano, lze objednat nástavce o délce 100, 125, 250, 500 a 1000 mm. Těmito nástavci je možné prodloužit základní provedení. Maximální bezpečná výška Flirt dance taneční tyče při použití originálních nástavců je 3650 mm (doporučujeme max. výšku 3300mm).

Jak mám vědět, jaké rozšíření použít či dokoupit, pokud je výška stropu vyšší než 2745 mm?

Volba vhodných nástavců pro jednotlivé výšky stropu je uvedena na zadní straně a naleznete ji také v montážních pokynech. Po změření výšky stropu vyberte podle obrázku vhodné nástavce pro vaše potřeby. Budete-li potřebovat nástavce, které nejsou součástí základního balení, kontaktujte prodejce.

Kolik času zabere sestavení taneční tyče?

Postavení Flirt dance taneční tyče je otázkou minut. Při prvních montážích věnujte zvýšenou pozornost návodu. Zabere to o něco více času (cca 20 min). Následující montáže již trvají okolo 5 min.

Zanechá Flirt Dance taneční tyč nějaké stopy na mé podlaze?

Flirt dance taneční tyč má po celém obvodu stropní i podlahové základny silikonový proužek. Tento proužek zabezpečuje nejen vynikající přilnavost, ale také zabraňuje vytvoření stop na podlaze či stropu.

Na jaký druh podlahy mohu flirt dance taneční tyč použít?

Flirt dance taneční tyč může být použita na většinu typů podlah. Dřevo, dlaždice, linoleum, koberec, by měly být ideální pro instalaci tyče. Při instalaci je potřeba zkontrolovat, že tyč přilnula k podlaze celou svou plochou.

Co budu potřebovat pro bezproblémové sestavení Flirt dance taneční tyče?


Všechny díly taneční tyče včetně klíčů pro bezpečné utažení obsahuje zakoupená sada. Dále budete potřebovat svinovací metr (pro stanovení výšky mezi podlahou a stropem a stanovení bezpečné vzdálenosti od ostatních předmětů). A schůdky (pro bezpečné uchycení Flirt dance taneční tyče ke stropu).

Je možné Flirt dance taneční tyč čistit?

Flirt dance taneční tyč (jako jakékoli jiné předměty přicházející do kontaktu s lidskou pokožkou) potřebuje pravidelnou údržbu. Po tréninku může být taneční tyč kluzká od potu a tím pádem nebezpečná. Čistěte proto pravidelně Flirt dance taneční tyč pokud možno po každém tréninku. Ideálním je čistící prostředek na sklo.

Je pravda, že flirt dance taneční tyč má dvě polohy, pevnou a „točivou“?

Ano, flirt dance taneční tyč má v nástavci u podlahové základny 6 kuličkových ložisek a jednoduchým utažením nebo povolením lze nastavit jak polohu, kdy je tyč pevná a nereaguje na pohyb tanečnicka, tak polohu, kdy se tyč plynule otáčí.



Tabulka možných rozměrů Flirt dance taneční tyče